

【草木染料用・ソーピング剤】

媒染の後、2度目の染色をしない場合、ソーピング剤を使用して仕上げます。
余分な染液・媒染を取り除き、草木染めの摩擦 堅牢度をアップします。

【ソーピング剤の使用法】

ソーピング剤の量 【水 1ℓ のに対して 1g】

1. 水洗い・地入れ

媒染した糸を【水かぬるま湯】で水を変えて4回ほど洗い、
余分な媒染（金属）を洗い出す。

2. ソーピングする

常温の水にソーピング剤を入れる。

水とソーピング剤を良くなじませる。

地入れした糸を入れる。

糸を動かしながら【常温→70℃】まで加熱する。

70℃の状態から10分糸を動かしながらソーピングする。

3. 水洗い

ソーピングした糸を【お湯×2】→【水×2】で余分なソーピング剤を洗い流す。